



## Reléový box 08.00 ► 06.01



## Rozmístění relé na reléovém boxu

- 1** – relé čerpadla sekundárního vzduchu
- 2** – napájecí relé pro Motronic
- 3** – relé žhavicích svíček
- 4** – relé palivového čerpadla (pouze u 1,0/37 kW, 1,4/44 kW, 1,4/50 kW, 1,2/40 kW, 1,9/74 kW)
- 5** – relé varovných světel dveří
- 6** – relé ostřikovačů světlometů
- 7** – relé blokování spouštěče
- 8** – relé malého topného výkonu
- 9** – relé velkého topného výkonu
- 10** – neobsazeno
- 11** – relé pro X-kontakt
- 12** – relé palivového čerpadla (pouze u 1,4/55 kW, 1,4/74 kW, 2,0/85 kW)  
– napájecí relé pro Simos (pouze u 1,2/40 kW)
- 13** – řídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek
- 14** – řídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek
- 15** – relé přímého vstřikování vznětového motoru

Reléový box 07.01 ►



**Rozmístění relé na reléovém boxu**

- 1** – relé čerpadla sekundárního vzduchu
- 2** – napájecí relé pro Motronic
- 3** – relé žhavicích svíček
- 4** – relé palivového čerpadla
- 5** – relé varovných světel dveří
- 6** – relé ostřikovačů světlometů
- 7** – relé blokování spouštěče
- 8** – relé malého topného výkonu
- 9** – relé velkého topného výkonu  
– relé palivového čerpadla (natlakování paliva) (pouze u 1,4/55 kW, 1,4/74 kW, 2,0/85 kW)
- 10** – neobsazeno
- 11** – relé pro X-kontakt
- 12** – napájecí relé pro Simos (pouze u 1,2/40 kW)
- 13** – řídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek
- 14** – řídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek
- 15** – relé přímého vstřikování vznětového motoru